

В этой инструкции изложены сведения, необходимые для правильной эксплуатации лестницы.

ВАЖНО! Перед использованием лестницы внимательно прочитайте эту инструкцию и обратите особое внимание на способы использования та меры предосторожности для обеспечения Вашей безопасности! Перед тем, как пользоваться изделием, соблюдайте все предупреждающие надписи на нем, чтобы избежать серьезных повреждений! Сохраняйте данную инструкцию вместе с изделием для будущего просмотра в случае необходимости.

Общая информация

Лестница – это конструкция, которая предназначена для подъема и проведения работ на высоте благодаря трехсекционной конструкции.

Алюминиевая трехсекционная лестница универсального назначения может быть использована, как обычная приставная лестница, выдвигаемая лестница или как стремянка.

Изделие предназначено только для использования в быту.

Осмотрите лестницу после доставки и убедитесь, что лестница и все детали к ней находятся в рабочем состоянии и пригодны для использования.

Перед каждым использованием визуально проверьте целостность изделия и убедитесь в отсутствии повреждений. Не используйте поврежденную лестницу.

Не позволяйте, чтобы лестница или любые её части соприкасались с электрическими проводами под напряжением.

Не превышайте максимальную нагрузку на лестницу – максимум 150 кг. Масса пользователя и его инструментов не должна превышать 150 кг. Запрещено находиться на лестнице более, чем одному человеку.

Во время спуска или подъема на лестницу необходимо всегда находиться лицом к лестнице.

Поднимайтесь по лестнице и спускайтесь с ней с осторожностью.

Не поднимайте тяжелое или громоздкое оборудование по ступеням лестницы.

Не пользуйтесь лестницей на улице во время сложных погодных условий.

Перед использованием

Пользователь должен находиться в хорошей физической форме, чтобы пользоваться этой лестницей.

Никогда не пользуйтесь лестницей, если вы находитесь под влиянием алкоголя или каких-либо медицинских препаратов.

Перед тем, как переносить вес на лестницу, всегда убеждайтесь в том, что стопорные механизмы, на которые должен попасть вес, находятся в заблокированном положении. Все механизмы должны быть заблокированы при использовании лестницы на полную длину!

Лестницу следует использовать с равномерными расстояниями между ступенями.

Не используйте насадки, компоненты и аксессуары, которые не продавались в комплекте, или не рекомендованы производителем для данной лестницы.

Осматривайте все детали перед каждым использованием.

Не пользуйтесь изделием, если какие-либо части лестницы отсутствуют, повреждены или в какой-то мере изношены.

Используйте лестницу, только полностью разложенную под углом 75°.

Всегда устанавливайте лестницу на ровной, стабильной и сухой поверхности.

Никогда не устанавливайте лестницу на скользкой поверхности и не пытайтесь увеличить высоту лестницы, подкладывая что-либо под ее резиновые ножки.

Всегда убеждайтесь в том, что обе резиновые ножки лестницы прочно удерживаются, прежде чем ступить на лестницу.

Соблюдайте особую осторожность при использовании лестницы в сильный ветер, дождь или на льду или, когда используете изделие на защитной поверхности, например, на толстом ковре или дорожке. Это может мешать необходимой стойкости резиновых ножек.

Никогда не устанавливайте лестницу перед незапертой дверью или окнами.

Никогда не используйте лестницу как подпорку.

Не используйте передвижные опоры для лестниц из этой лестницы.

Не используйте лестницу в горизонтальном положении, например, отдыхая на ступеньке.

Не открывайте, закрывайте, или используйте лестницу вверх дном.

Лестницу нельзя использовать, если она подвешена за верхнюю ступень.

Использование лестницы

При использовании лестницы необходимо делать регулярные перерывы на отдых (усталость – это риск).

Эта лестница – не игрушка, она не предусмотрена для использования детьми или там, где они есть.

Убедитесь, что выбранный тип лестницы соответствует виду выполняемых работ.

Избегайте чрезмерных боковых нагрузок, например, сверление кирпича или бетона.

Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать эту лестницу. Это может привести к серьезным травмам и потере гарантии.

Держитесь одной рукой во время работы на лестнице, если не можете, то примите дополнительные меры.

Отталкивания или подтягивания что-либо во время пребывания на лестнице может привести к тому, что лестница сдвинется, и это вызовет ваше падение.

Никогда не пытайтесь прыгать, ходить или передвигать лестницу, пока вы находитесь на ней. Если вам надо переставить лестницу, то сначала слезьте с нее, сдвиньте, а затем вернитесь обратно.

Чтобы избежать потери баланса и / или опрокидывания лестницы, никогда не наклоняйтесь. Держите равновесие и располагайтесь в центре между боковыми рейками.

Никогда не становитесь, не работайте и не позволяйте стоять и работать другим под лестницей, которая используется.

Никогда не оставляйте установленную лестницу без присмотра.

Никогда не стойте на лестнице во время разблокирования стопорных механизмов.

Никогда не стойте либо не упирайтесь на расстояние выше, чем 90 см от верхней ступеньки – вы можете потерять равновесие!

Не стойте на двух верхних ступенях / ступеньках установленной лестницы без платформы и перил для рук / колен.

При использовании этой лестницы всегда выбирайте обувь с нескользкой подошвой. Не одевайте свободную одежду, которая может свисать и зацепиться.

Если это возможно, то рекомендуется попросить кого-либо поддержать нижнюю часть лестницы, пока вы на ней работаете.

Облакайте лестницу только к ровной нехрупкой поверхности.

Лестницу необходимо установить на ножки, а не на ее ступеньки или ступени.

Не поднимайтесь на высокие ступеньки без дополнительных мер безопасности, например, закрепления или использования соответствующего устройства для сохранения равновесия.

Ремонт, уход и обслуживание

Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать поврежденную лестницу.

Всегда обращайтесь к квалифицированному персоналу для выполнения ремонтных работ.


Не подвергайте лестницы ударам или небрежному использованию.

Очищайте лестницу от любого вида загрязнения, в частности краской, которая не высохла, грязью, маслом или снегом.

Держите лестницу сухой, чистой и свободной от мусора и посторонних материалов.

Хранение

Лестницу следует хранить в безопасном, сухом месте, вдали от детей и чрезмерного нагрева.



Возможности применения



Приставная двухсекционная выдвигаемая



Приставная стремянка



Стремянка с выдвинутой лестницей



Трехсекционная

В цій інструкції викладені відомості, необхідні для правильної експлуатації драбин.

ВАЖЛИВО! Перед використання драбини ретельно прочитайте цю інструкцію і зверніть особливу увагу на заходи використання та запобіжні заходи для забезпечення Вашої безпеки! Щоб уникнути серйозних ушкоджень отримуйте всіх попереджувальних надписів на виробі перед його використанням! Зберігайте цю інструкцію разом з виробом для майбутнього перегляду в разі потреби.

Загальна інформація

Драбина – це конструкція, яка призначена для підйому та проведення робіт на висоті завдяки трьохсекційній конструкції.

Алюмінієва трьохсекційна драбина універсального призначення може використовуватись: як звичайна приставна драбина, висувна драбина або як стремянка.

Виріб призначений тільки для використання у побуті.

Огляньте драбину після доставки та переконайтесь, що драбина і всі деталі знаходяться у робочому стані та придатні до використання.

Перед кожним використанням візуально перевірте цілісність виробу та переконайтесь у відсутності пошкоджень. Не використовуйте пошкоджену драбину.

Не дозволяйте, щоб ця драбина або будь-які її частини доторкались електричних дротів під напругою.

Не перевищуйте максимальне навантаження на драбину – максимум 150 кг. Маса користувача та його інструментів не повинна перевищувати 150 кг.

Заборонено перебувати на сходах драбини більш, ніж одній людині.

Під час спуску або підйому на сходи необхідно завжди знаходитись обличчям до сходів.

Піднімайтесь по драбині та спускайтесь з неї обережно.

Не підіймайте важке або громіздке обладнання по сходах драбини.

Не користуйтесь драбиною на вулиці під час складних погодних умов.

Перед використанням

Користувач повинен перебувати у гарній фізичній формі, щоб користуватись цією драбиною.

Ніколи не користуйтесь драбиною, якщо ви знаходитесь під впливом алкоголю або будь-яких медичних препаратів.

Перед тим як переносити вагу на драбину, завжди переконуйтесь у тому, що стопорні механізми, на які має потрапити вага, знаходяться у заблокованому положенні. Усі механізми повинні бути заблоковані під час використання драбини на повну довжину!

Драбину слід використовувати з рівномірними відстанями між щаблями.

Не використовуйте будь-які насадки, компоненти та аксесуари, які не продавались у комплекті, або які не були рекомендовані виробником для цієї драбини.

Оглядайте деталі перед кожним використанням.

Не користуйтесь виробом, якщо будь-які частини драбини відсутні, пошкоджені або будь-яким чином зношені.

Використовуйте драбину тільки повністю розкладену під кутом 75°.

Завжди встановлюйте драбину на рівній, стабільній та сухій поверхні.

Ніколи не встановлюйте драбину на слизькій поверхні та не намагайтесь збільшити висоту драбини, підкладаючи щось під її гумові ніжки.

Завжди переконуйтесь у тому, що обидві гумові ніжки драбини міцно утримуються, перш ніж ступити на драбину.

Дотримуйтесь особливої обережності при використанні драбини в сильний вітер, дощ або на льоду, або під час використання на захисній поверхні, наприклад, товстому килимі або доріжці. Це може запобігти належному триманню гумових ніжок.

Ніколи не встановлюйте драбину перед незамкненими дверима або вікнами.

Ніколи не використовуйте драбину як підпорку.

Не використовуйте пересувні опори для драбин з цією драбиною.

Не використовуйте драбину у горизонтальному положенні, наприклад, відпочиваючи на сходах.

Не відкривайте, закривайте, або використовуйте драбину догори низом.

Драбину не можна використовувати, якщо вона підвішена за верхню сходинку.

Використання драбини

При використанні драбини необхідно робити регулярні перерви на відпочинок (втома – це ризик).

Ця драбина – не іграшка, вона не передбачена для використання дітьми або тваринами.

Впевніться, що вибраний тип драбини відповідає виду робіт, що виконуються.

Уникайте надмірних бокових навантажень, наприклад свердління цегли або бетону.

Не намагайтесь будь-яким чином модифікувати цю драбину. Це може призвести до серйозних травм та втрати гарантії.

Тримайтесь однією рукою під час роботи на драбині, якщо не можете, тоді вживайте додаткових запобіжних заходів.

Відштовхування або підтягування будь-чого під час перебування на драбині може призвести до того, що драбина посунеться, і спричинити ваше падіння.

Ніколи не намагайтесь стрибати, ходити або пересувати драбину поки ви перебуваєте на ній. Якщо вам треба переставити драбину, спочатку злізьте з неї, пересуньте, а потім поверніться назад.

Щоб уникнути втрати балансу та / або перекидання драбини, ніколи не перехиливайтесь. Завжди тримайте рівновагу і розташуйтеся у центрі між бічними рейками.

Ніколи не ставайте і не працюйте та не дозволяйте стояти і працювати іншим під драбиною, що використовується.

Ніколи не залишайте встановлену драбину без нагляду.

Ніколи не стійте на драбині під час розблокування стопорних механізмів.

Ніколи не стійте або не забирайтесь вище, ніж 90 см від верхньої сходинки – ви можете втратити рівновагу!

Не стійте на двох верхніх щаблях / сходинках встановленої драбини без платформи та перил для рук / колін.

Під час користування цією драбиною завжди вибирайте взуття з неслизькою підошвою. Не вдягайте вільний одяг, що може звисати та зачепитись.

Якщо це можливо, рекомендується попросити другу особу потримати низ драбини поки ви на ній працюєте.

Притуляйте драбину тільки до рівної некрихкої поверхні.

Драбину необхідно встановити на ніжки, а не на її сходинки або щаблі.

Не підіймайтесь на найвищі сходинки без додаткових заходів безпеки, наприклад, закріплення або використання відповідного пристрою для збереження рівноваги.

Ремонт, догляд та обслуговування

Ніколи не намагайтесь самостійно відремонтувати пошкоджену драбину.

Завжди звертайтеся до кваліфікованого ремонтного персоналу для виконання ремонтних робіт.

Не піддавайте драбини ударам або недбалому поводженню.

Очищуйте драбину від будь-якого виду забруднення, зокрема фарбою, що не висохла, брудом, мастилом або снігом.

Завжди тримайте драбину сухою, чистою та вільною від сміття та сторонніх матеріалів.

Зберігання

Драбину потрібно зберігати в безпечному, сухому місці, подалі від дітей та надмірного нагрівання.



Можливості застосування



Приставна
двосекційна висувна



Приставна драбина



Драбина
з висувними сходами



Трьохсекційна