



Схема установки змішувача на шпильці



- » A) Корпус змішувача
- » B) Ущільнююче кільце
- » C) Робоча поверхня
- » D) Кріпильні втулки (шпильки)
- » E) Гумове ущільнююче кільце
- » F) Металева шайба
- » G) Пружинні шайби
- » H) Контргайка
- » I) Фіксуючі болти
- » J) Шланг гнучкого підведення
- » K) Шланг гнучкого підведення
- » L) Прокладки

(Деякі елементи, такі як: ущільнюючі кільця, пружинні шайби, металеві шайби, прокладки і фіксуючі болти можуть знаходитись вже безпосередньо в тілі змішувача, або як частина одного з елементів кріплення і не вимагають додаткового монтажу).


Схема установки змішувача на гайці



- » A) Корпус змішувача
- » B) Ущільнююче кільце
- » C) Робоча поверхня
- » D) Пластина
- » E) Ущільнююче кільце
- » F) Металева шайба
- » G) Фіксуюча гайка
- » H) Шланг гнучкого підведення
- » I) Шланг гнучкого підведення
- » J) Прокладки

(Деякі елементи, такі як: ущільнюючі кільця, пружинні шайби, металеві шайби, прокладки і фіксуючі болти можуть знаходитись вже безпосередньо в тілі змішувача, або як частина одного з елементів кріплення і не вимагають додаткового монтажу).

Рекомендований набір інструментів для монтажу
(можна придбати в магазині www.sigma.ua)

		
		
Викрутка	Пасатижі	Захисні окуляри
		
		
Розвідний ключ	Фум-лента	Ключ шестигранний

Дякуємо Вам за вибір продукції торгової марки CORSO! Ми з гордістю відповідаємо за якість нашої продукції і вигоди, які вона забезпечує своїм споживачам.

Сантехніка торгової марки CORSO виробляється у відповідності з усіма стандартами і технічними умовами, встановленими в ЄС.

Дана інструкція підходить для: змішувачів для раковини, змішувачів для біде, змішувачів для кухні

Призначення:

Змішувач призначений для використання в побутових або громадських приміщеннях для пуску, змішування, регулювання температури і закриття водного потоку на його виході з системи водопостачання.

Перед монтажем:

1) Перед початком монтажу необхідно засвідчитися, що система водопостачання відповідає даним критеріям:

- » Тиск води в системі водопостачання знаходиться в інтервалі 0.5-10 бар.
- » Якщо тиск води перевищує 12 бар, необхідно використовувати клапан для зниження тиску.
- » Температура води в системі водопостачання знаходиться в інтервалі від 4 до 90°C.
- » Максимальна різниця тиску гарячої та холодної води повинна складати 1.5 бар.

2) Провести очистку підвідних труб, щоб гарантувати відсутність сторонніх часток в системі водопостачання.

3) Щоб уникнути виходу з ладу таких елементів змішувача як картридж або кран-букса, рекомендується встановити фільтр грубої очистки, щоб запобігти попаданню дрібних сторонніх частинок.

4) Ретельно промити всі з'єднання гарячою водою.

Монтаж:

1) Монтаж змішувача повинен виконувати досвідчений фахівець.

2) При монтажі різьбових з'єднань використовуйте фум-стрічку.

3) Одягніть гумову прокладку на нижню частину корпусу змішувача.

4) Встановіть змішувач на робочу поверхню.

5) Приєднайте шланги для води (гнучку підводку) до корпусу змішувача.

6) Проведіть монтаж змішувача до робочої поверхні за допомогою шпильки або гайки (залежить від комплектації).

7) За допомогою накидних гайок шлангів для води (гнучкого підведення) з'єднайте змішувач з трубами системи водопостачання.

8) Перед початком використання змішувача перевірте герметичність всіх з'єднань.

Інструкція по догляду:

Очищення корпусу змішувача повинно проводитися тільки за допомогою виробів з м'яких тканин і без використання абразивних чистячих засобів, а також засобів на основі спирту, амонію, соляної, сірчаної, азотної, фосфорної та інших видів кислот.

Обполісуйте і витирайте корпус змішувача після кожного використання.

Високий тиск в системі, що виник при відсутності клапанів або при неправильному регулюванні, може викликати порушення роботи змішувача, тому необхідно час від часу перевіряти клапани тиску.

Щоб термін служби аератора був більш тривалим, необхідно проводити очистку зовнішньої поверхні регулятора витрати води (аератора) не рідше одного разу на два місяці. Провівши з невеликим зусиллям по поверхні аератора, можна легко очистити осілий кальцій і наліт.

Картридж і кран-букси змішувача можуть вимагати періодичної заміни. Строк служби цих деталей безпосередньо залежить від якості води, що подається і інтенсивності експлуатації. Щоб провести демонтаж даних деталей, необхідно спершу перекрити подачу води до змішувача, потім зняти заглушку на ручці змішувача і викрутити гвинт, який кріпить ручку до змішувача. Зняти ручку, а потім картридж. Монтаж здійснюється в зворотному порядку.